

# **SIMPLICOL**

## **tekstiiliväri verkkojen värväykseen 150g**

- Yksinkertainen ja siisti käyttää.
- Ei värin liukenemista.
- Ei erillistä värväyssuolan lisäämistä.



### **Yleistä:**

- Värjätty tekstiilit pestävä erillään max. +40°C .
- Minimivärjäyslämpötila +60°C.
- Värjätyvät materiaalit: puuvilla, viskoosi, pellava, villa, silkki ja polyamidi (nylon).
- Ei sovellu synteettisten materiaalien, kuten polyester ja polyakryyli, värväykseen. Ei sovellu myöskään mikrokuitujen (Goretex, Sympatex), untuvatäytteisten kankaiden, Scotchgard-käsityltyjen, ei-pesunkestävien tai PU-pinnoitettujen materiaalien värväykseen.
- Värisävy ja materiaalin paino: värisävy riippuu värvättävän materiaalin alkuperäisestä väristä sekä värvättävän materiaalin ja käytetyn värimääränpainosta.

**Voimakas värisävy:** max. 300g värvättävää materiaalia/pakkaus.

**Keskivahva värväys:** 300-600g värvättävää materiaalia/pakkaus.

**Kevyt värisävy:** yli 600g värvättävää materiaalia/pakkaus.

### **Värjäys pesukoneessa:**

- Värjää maksimissaan 1800g kuivaa materiaalia (liinaa)
- Laita puhtaat, kastellut liinat tai havas (verkot) koneeseen. Vinkki: käytä pesupussia.
- Yksi tai useampia väripakkauksia avataan ja sisältö tyhjennetään koneeseen.
- Valitse materiaalille sopiva värväyslämpötila; Monofiili ja nailonverkkokankaille hieman yli 60 astetta. Pesuohjelmaksi valitaan hienopesu ilman esipesua. Koneen täytötöasetus tulee olla normaali (ei säästöohjelmaa). Tämän jälkeen kone voidaan käynnistää normaalisti.
- Älä linkoa, huuhtele verkot.
- Anna kuivua ja värväys on valmis.

### **Värjäys vesipaljussa:**

- Käytä kumikäsineitä
- Liuota väripulveri yli 60-asteiseen veteen. Käytä tarpeeksi vettä; noin 6 litraa yhtä väripussia kohden.
- Kostuta värvättävä materiaali hyvin.
- Laita verkot (liinat, havas) paljuun ja anna värväytyä noin tunnin. Veden lämpötilan tulee olla yli 60 astetta koko värväyksen ajan. Liikuttele värvättävää tavaraa säännöllisesti, jotta väri imetyy tasaisesti.
- Värväyksen jälkeen verkot huuhdellaan alle 40-asteisella vedellä.
- Anna kuivua ja värväys on valmis.

# Simplicol

## textilfärg för färgning av nätt 150g

- Enkel och lätt att använda.
- Löser ej färg.
- Man behöver inte tillsätta salt.



### Allmänt:

- Färgade textilier tvättas separat, i max. +40°C .
- Minimifärgnings temperatur + 60°C.
- Färgbbara material: bomull, viskos, linne, ylle, silke och polyamid (nylon).
- Lämar sig ej för färgning av syntetiska material, såsom polyester och polyakryl. Ej heller för färgning av mikrofibrer (Goretex, Sympatex), dunfyllad tyg, Scotchgard-behandlade, ej-tvättbara eller PU-ytbehandlade material.
- Färgtonen och materialets vikt: färgtonen är beroende på materialets ursprungsfärg samt på materialet och på färgmängdens proportion.

**Kraftig färgton:** max. 300g material som skall färgas/förpackning.

**Medelkraftig färgning:** 300-600g material som skall färgas/förpackning.

**Lätt färgton:** över 600g material som skall färgas/förpackning.

### Färgning i tvättmaskin:

- Färga maximalt 1800g torrt material (slingor)
- Sätt de rena, blöta slingorna eller notdelen (näten) i tvättmaskin. Vink: använd tvättpåse.
- En eller flera färgförpackningar öppnas och innehållet tömms i tvättmaskinens trumma.
- Välj en för materialet lämplig färgnings temperatur; för monofila och nylon nättig litet över 60 grader. Som tvättprogramm väljs fintvätt utan förtvätt. Använd ej sparprogramm eller ½- maskins tvättprogramm. Efter färgningen kan tvättmaskinen användas som vanligt.
- Centrifugera ej, skölj näten.
- Låt torka och färgningen är färdig.

### Färgning i tvättbalja:

- Använd skyddshandskar.
- Lös upp färgpulvert i över 60-gradigt vatten. Använd tillräckligt med vatten ca. 6 liter mot en färgpåse.
- Materialet som skall färgas blötes väl.
- Sätt näten (slingorna, notdelen) i tvättbaljan och låt färgas ca. timme. Vattnet borde hållas över 60°C under hela färgningen. Rör om med jämma mellanrum, så att färgningen blir jämn.
- Efter färgningen sköljes näten i vatten som är under 40 grader.
- Låt torka och färgningen är färdig.