

Kiitos, että valitsit TFA Maxima-Minima -lämpömittarin. Tämä laite on suunniteltu tarkan sisä- ja ulkolämpötilan sekä kuluneen ajanjakson korkeimpien ja alhaisimpien lämpötilojen mittaamiseen.

1. Tärkeät turvallisuus- ja tuotetiedot

Turvallisuusvaroitukset:

- Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.
- Laitteen omavaltaiset korjaukset, muutokset tai mukautukset ovat kiellettyjä.
- Laite soveltuu ainoastaan ohjeessa kuvattuun käyttötarkoitukseen.

- **Käyttötarkoitus:** Soveltuu sisä- ja ulkolämpötilan mittaamiseen. Weatherproof-rakenne kestää ulko-olosuhteita.
- **Ympäristöystävällinen:** Mittarissa on käytetty patentoitua, 100 % elohopeatonta kapillaarinestettä.
- **Laitteen suojaaminen:** Älä altista laitetta äärimmäisille värinöille, iskuille tai mekaaniselle rasitukselle.
- **Puhdistus:** Puhdista laite pehmeällä, hieman kostutetulla liinalla. Älä käytä hankausaineita tai liuottimia.

2. Lämpötilan lukeminen

Mittaus	Sijainti asteikolla	Lukemistapa
Nykyinen lämpötila (Temp.)	Läpinäkyvä / punainen pystypatsas	Lue arvo punaisen pystypatsaan yläreunan kohdalta.
Korkein lämpötila (Max. Temp.)	Oikeanpuoleinen asteikko	Lue arvo sinisen osoittimen/merkin alareunan kohdalta.
Alhaisin lämpötila (Min. Temp.)	Vasemmanpuoleinen asteikko	Lue arvo sinisen osoittimen/merkin alareunan kohdalta.

3. Asteikon nollaus (RESET)

Nollaustoiminto: Paina mittarin keskellä olevaa **RESET**-painiketta napakasti.

Molemmat siniset maksimi- ja minimiosoittimet laskeutuvat alas läpinäkyvän pystypatsaan / punaisen nestepinnan päälle. Tästä hetkestä eteenpäin laite alkaa tallentaa uusia minimi- ja maksimiarvoja.

4. Laitteen asennus ja kiinnitys

- Kiinnitä lämpömittari pystysuoraan seinään tai tolppaan esimerkiksi naulalla tai ruuvilla.
- **Sijoituspaikka:** Parhaan ja tarkimman mittaustuloksen saavuttamiseksi vältä lämpöpattereiden tai muiden lämmönlähteiden läheisyyttä sekä suoraa auringonpaistetta. Varjainen ja hyvin tuulettuva paikka on ihanteellinen.

5. Vianmääritys ja huolto

Jos punainen nestepatsas katkeaa tai siihen tulee ilmarakoja (esim. kuljetuksen tai voimakkaan tärähdyksen seurauksena), kyseessä ei ole valmistusvirhe. Voit korjata tilanteen helposti itse:

- 1 Siirrä molemmat metalliset merkit/osoittimet asteikon yläreunaan ulkoisen magneetin avulla.
- 2 Ota lämpömittarin yläpäästä tukeva ote ja ravista sitä napakasti ranteella alaspäin (samalla tavalla kuin perinteistä lasista kuumemittaria).
- 3 Toista ravistus tarvittaessa, kunnes punainen neste yhtenäistyy.
- 4 Paina keskellä olevaa RESET-painiketta palauttaaksesi osoittimet takaisin pystypatsaan päälle.
- 5 **Jos osoittimet liukuvat kirkkaaseen nesteeseen:** Siirrä ne takaisin punaiseen nesteeseen magneetin avulla.

Valmistaja:

TFA Dostmann GmbH & Co. KG
Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Saksa
www.tfa-dostmann.de

Tuotenumero / Malli:

KM4355 (TFA 10.3016)
Versio 1.0