

KÄYTTÖOHJE - JÄÄRAKETTI

Paristokäyttöinen narunuittolaite



Aseta vetopyörät (2) paikoilleen ja ruuva kiinni akseliin. Vetopyörjen kiinnityksessä huomioi, että akselissa on syvennys kiinnitysruuvia varten. Ruuvi pitää kiristää siten että se lukittuu akselissa olevaan syvennykseen, muuten pyörä löystyy ja irtoaa. Avaa paristokotelon kanssi (7) ja asenna paristot, 8 kpl isoja paristoja (D- koko). Sulje kanssi. Laitteessa on neliasentoinen nykäisyillä toimiva kytkin (A – D).

Laitteen tulee nyt käynnistyä nykäisemällä kiinnityslenkistä: (A) pyörät pyörivät ja ohjausvalo palaa.

Uudella nykäisyllä (B) laite sammuu ja ohjausvalo palaa edelleen. Kolmannella nykäisyllä (C) valot sammuvat.

Neljännellä nykäisyllä (D) laite on valmiustilassa. Viidennellä nykäisyllä (A) alkaa laite taas toimia.

Vetonarun kiinnitys:

Solmi vetonaru kiinni tukevasti ensin kiinnityslenkkiin (9) ja sitten suojakaareen (6) niin, että väliin jää riittävästi löysää kumikytkimelle (8) liikkua. Testaa toiminta ja solmujen pitävyys. Vetonarun haluttu kulkumatka on tyypillisesti 30 metriä tai 60 metriä riippuen käytettävästä verkosta.

Huomioitavaa:

Kiristä vedenpoistoruuvit ja paristokotelon kanssi ja tarkista tiiveys, kun laite käytössä.

Vetopyörjen akselit on varustettu öljysululla, tarkista akseli säännöllisesti ja lisää tarvittaessa vaseliinia tms. Tarkista vetopyörjen ruuvien kireys.

Kun laite ei ole käytössä, avaa ruuvi ja kanssi, että mahdollinen sisäänpäässyt vesi poistuu ja kuivuu.

Jos vettä pääsee laitteen sisälle, avaa kärjessä oleva vedenpoistoruuvit ja poista vesi ennen käyttöä.

BRUKSANVISNING - ISRAKET

Batteridriven nättläggare



Montera fast draghjulen (2), så att skruven läses i gropen på axeln. Annars kan hjulet komma los vid användning.
Öppna batteriluckan (7) och placera 8 st batterier (D – storlek) och stäng luckan. Apparaten har 4- stegs koppling (A – D).

Dra i struppen (A) och hjulen börjar snurra och styrningslampa tänds. Andra draget (B) gör att apparaten stannar och andra lampan tänds. Tredje draget (C) släcker båda lamporna. Fjärde draget (D) ställer apparaten i "stand by" läge.
Med femte drag (A) startar apparaten igen.

Fastsättning av draglinan:

Knut draglinan ordentligt först i struppen (9) och sen på skyddsbågen (6) så att det blir tillräckligt löst mellan dem för gummikopplingen (8) att röra sig. Testa funktionen och knutarna. Draglinans längd beror på närets längd, vanligen 30- till 60 meter.

OBS!

Dra åt tömmningsskruven som finns i apparatens framparti samt batterilocket och kontrollera tätheten.
Apparaten är utrustad med en oljespärr på båda sidorna av axeln.
Kontrollera axeln regelbundet och smörj t.ex. med vaselin vid behov.
När inte i bruk öppna tömmningsskruven och batteriluckan för vädring.
Om det kommer vatten in i apparaten öppna tömmningsskruven och töm vattnet före användning.